

GUIA DO USUÁRIO

Inversor Solar

Série IVEM-LV (3KVA~5KVA)





Traduzido por @douglas.tads ATENÇÃO: Pode haver erros na tradução. Em caso de dúvidas, consulte o manual original.

Conteúdo

SOBRE ESTE MANUAL	1
Propósito.	1
Escopo ,	1
Instruções de segurança	1
MARCAS DE AVISO.	2
INTRODUÇÃO	3
Características	3
Arquitetura básica do sistema	3
VISÃO GERAL DO PRODUTO.	4
ESPECIFICAÇÕES.	5
INSTALAÇÃO.	8
Orientação de segurança	8
Desembalagem e inspeção	9
Preparação	9
Montagem da unidade	9
Conexão da bateria	10
Conexão de entrada/saída CA 11	*************
Conexão fotovoltaica	13
Montagem final 14	**********
Sinal de contato seco	14
Sistema de fiação para inversor	15
OPERAÇÃO	16
Ligar/desligar	16
Painel de operação e exibição .16	44212420001-
icones do display LCD	17
Fluxograma de operação do LCD	19
Página de informações básicas	19
Página de configuração	21
Dados de unergia armazenados Página 26	
Página de informações do BMS	27
Página de informações avaliadas.	
Comunicação de bateria de lítio 29	*********
GUIA DE INSTALAÇÃO PARALELA 30	**********
1. Introdução	30
2. Montagem da Unidade	30
3. Configuração e exibição do LCD	33
4. Comissionamento	33
TABELA DE CÓDIGOS DE AVISO.	
TABELA DE CÓDIGOS DE FALHA	35
Tabela de códigos de falha	36

SOBRE ESTE MANUAL

Propósito

Este manual descreve a montagem, instalação, operação, códigos de advertência e código de falha desta unidade. Leia este manual atentamente antes de qualquer instalação ou operação. Guarde este manual para referência futura.

Escopo

Este manual fornece diretrizes de segurança e instalação, bem como informações sobre ferramentas e fiação.

Instruções de segurança



AVISO: Este capítulo contém instruções importantes de segurança e operação. Leia e guarde este manual para A referência futura

- Antes de usar a unidade, leia todas as instruções e advertências na unidade, nas baterias e em todas as seções apropriadas deste manual.
- CUIDADO Para reduzir o risco de ferimentos, carregue apenas baterias recarregáveis de chumbo-ácido de ciclo profundo.
 Outros tipos de baterias podem explodir, causando ferimentos e danos pessoais.
- Não desmonte a unidade. Leve-a a uma assistência técnica qualificada quando precisar de manutenção ou reparo. A remontagem incorreta pode resultar em risco de choque elétrico ou incêndio.
- Para reduzir o risco de choque elétrico, desconecte toda a fiação antes de tentar qualquer manutenção ou limpeza.
 Desligar a unidade não reduzirá esse risco.
- 5. CUIDADO Somente pessoal qualificado pode instalar este dispositivo com bateria.
- 6. NUNCA carregue uma bateria congelada.
- 7. Para uma operação ideal deste inversor/carregador, siga as especificações necessárias para selecionar o tamanho de cabo apropriado. É muito importante operar corretamente este inversor/carregador.
- Tenha muito cuidado ao trabalhar com ferramentas de metal sobre ou perto de baterias. Existe o risco potencial de deixar cair uma
 ferramenta, causando faiscas ou curto-circuito em baterias ou outros componentes elétricos, o que pode causar uma explosão.
- Siga rigorosamente o procedimento de instalação ao desconectar os terminais CA ou CC. Consulte consulte a seção INSTALAÇÃO deste manual para obter detalhes.
- 10. O fusível é fornecido como proteção contra sobrecorrente para a alimentação da bateria.
- 11. INSTRUÇÕES DE ATERRAMENTO Este inversor/carregador deve ser conectado a um sistema de fiação com aterramento permanente. Certifique-se de cumprir os requisitos e regulamentações locais para instalar este inversor.
- NUNCA provoque curto-circuito na saída CA e na entrada CC. NÃO conecte à rede elétrica quando a entrada CC estiver em curto-circuito.
- 13. Atenção!! Somente técnicos qualificados podem realizar a manutenção deste dispositivo. Se os erros persistirem após seguir a tabela de solução de problemas, envie este inversor/carregador de volta ao revendedor ou centro de serviço local para manutenção.

MARCAS DE AVISO

Os avisos informam os usuários sobre condições que podem causar ferimentos graves ou morte, ou danos ao dispositivo. Eles também informam como evitar esses perigos. Os avisos utilizados neste manual de operação são mostrados abaixo:

Marca	Nome	Instrução	Abreviação
Perigo	Perigo	Podem ocorrer ferimentos físicos graves ou até mesmo a morte se os requisitos relevantes não forem seguidos.	4
Aviso	Aviso	Podem ocorrer ferimentos físicos ou danos ao dispositivo se os requisitos relevantes não forem seguidos.	\triangle
Proibir	Sensível eletrostático	Podem ocorrer danos se os requisitos relevantes não forem seguidos.	A.
Quente	Alta temperatura	Não toque na base do inversor, pois ela ficará quente.	
Olmaryação	Chemyaples	Os procedimentos adotados para garantir a operação adequada.	Observação

INTRODUÇÃO

Esta é um inversor/carregador multifuncional que combina as funções de inversor, carregador solar MPPT e carregador de bateria para oferecer suporte de energia ininterrupta em um tamanho portátil. Seu display LCD abrangente oferece operação por botões configuráveis pelo usuário e de fácil acesso, como corrente de carga da bateria, prioridade do carregador CA/solar e tensão de entrada aceitávei para diferentes aplicações.

Características

- Inversor de onda senoidal pura
- Controlador de carga solar MPPT integrado
- Faixa de tensão de entrada configurável para eletrodomésticos e computadores pessoais via configuração de LCD
- Corrente de carga da bateria configurável com base nas aplicações por meio da configuração do LCD
- Prioridade de carregador CA/solar configurável via configuração de LCD
- «Compativel com tensão de rede ou energia do gerador

I Reinicio automático enquanto o AC está se recuperando

- Proteção contra sobrecarga/superaquecimento/curto-circuito
- · Inversor funcionando sem bateria
- Função de ativação da bateria de lítio.
- ■Função de partida a frio
- Quantidade de conexão paralela de até 12 unidades para o modelo de 5 KVA (a bateria deve estar conectada)
- O controle inteligente do ventilador reduz bastante o ruido do ventilador


Arquitetura Básica do Sistema

A ilustração a seguir mostra a aplicação básica deste inversor/carregador. Ela também inclui os seguintes dispositivos para um sistema operacional completo:


- ◆Gerador ou Utilitário.
- Módulos fatavoltaicos (opcional)


Consulte seu integrador de sistemas para outras possíveis arquiteturas de sistema, dependendo de suas necessidades.


Este inversor pode alimentar todos os tipos de aparelhos em ambientes residenciais ou de escritório, incluindo aparelhos com motor, como lámpadas fluorescentes, ventiladores, geladeiras e condicionadores de ar.



VISÃO GERAL DO PRODUTO







IVEM3048-LV

IVEM5048-LV

- 1. Visor LCD
- 2. Indicador de carga
- 3. Indicador de bypass de utilitário
- 4. Indicador do inversor
- 5. Indicador de falha ou advertência
- 6. Botão ESC

- 7. Solão PARA CIMA
- 8. Botão PARA BAIXO
- 9. Botão ENTER
- 10. Porta de entrada CA
- 11. Porta de saída CA
- 2. Ventilador

- 13. Porta de conexão de entrada PV
- 14. Porta de conexão de comunicação
- 15. Porta de conexão da bateria
- 16. Trocar
- 17. Conexão paralela

ESPECIFICAÇÕES

Modelo	IVEM3048-LV	IVEM5048-LV
	3000VA	5000VA
Potência de saída nominal	3000W	5000 W
Tensão nominal de entrada CC	48 V	48 V
Tensão de entrada Forma de onda	Senoidal (utilit	ário ou gerador)
Tensão nominal de entrada	11	OVca
Desconexão de baixa tensão de linha	80,5 Vca ± 3 V (para eletrodoméstic	os) 90 Vca ± 3 V (para computadores)
Reconexão de baixa perda de tensão	85,5 VCA ± 3 V (para eletrodoméstic	os) 95 VCA ± 3 V (para computadores)
Desconexão de alta tensão de linha	140 \	rca±3 V
Reconectar alta tensão de linha	134,5	/ca ± 3V
Tensão máxima de entrada CA	140 \	rca±3V
Frequência de entrada nominal	50Hz/60Hz (detecção automática)	
Desconexão de baixa frequência de linha	40±1Hz	
Reconectar frequência de linha baixa	42±1Hz	
Desconexão de alta frequência de linha	65±1Hz	
Reconectar alta frequência de linha	63	±1Hz
Forma de onda da tensão de saida	Igual à forma de	onda de entrada
Proteção contra curto-circuito de saida	Modo de lini Modo bateria: C	na: Disjuntor ircuitos Eletrônicos
Eficiência (modo de linha)	>95% (carga R nominal, b	ateria totalmente carregada)
Tempo de transferência (unidade única)	10 ms típico (UPS); 20 m	s típico (Eletrodomésticos)
Tempo de Transferência (Paralelo)	50ms	s típico
Passe sem bateria	5	sim
Corrente máxima de sobrecarga de bypass	40A	63A
Corrente máxima do inversor/retificador	30A/3000W	50A/5000W

^{*14} A porta de comunicação BMS suporta apenas baterias Felicitysolar

Modelo	IVEM3048-LV	IVEM5048-LV
Tensão nominal de entrada	110Vca	a
Faixa de tensão de entrada	65-140 V	'ca
Tensão nominal de saída	Dependente do tip	oo de bateria
Máx. Corrente de carga	60A	100A
Regulamento Atual de Carga	10-100A (unidade a	ajustável é 1A)
Proteção contra sobrecarga	Sim	
Carregamento solar e carregamento de rede		
Tensão máxima de circuito aberto PV	500 \	/
Faixa de tensão fotovoltaica	90V-50	00V
Máx. Potência de entrada	4000W	6000 W
Máx. Corrente de carregamento solar	60A	100A
Corrente de carga máxima (PV+Rede)	60A	100A
Máx. Corrente de entrada	15A	30A
Min. Tensão de inicialização	100 V	


Algoritmo de cobrança			
Algoritmo	Três estágios: Boost CC (estágio de corre Boost CV (estágio de tens Flutuação (estágio de tensão cons	ão constante) ->	
Curva de Carregámento	1977	Bus II all a common in trei (Ta)	The state of the s
	Tipo de Bateria	Aumentar CC/CV	Flutuador
	_	56,4V	54 V
Configuração do tipo de bateria	Inundado	58,4 V	54 V
	Autodefinido		1 1/401/
	Litio	Ajustável, até 60 V	

Especificações do modo inversor		
Modelo	IVEM3048-LV	IVEM5048-LV
	3000VA	5000VA
Potência de saída nominal	3000W	5000W
Tensão nominal de entrada CC	48 V	48 V
Forma de onda da tensão de saída	Onda	senoidal pura
Tensão nominal de saída	110) Vca±5%
Frequência nominal de saída (Hz)	50+0,3Hz/60H	dz±0,3Hz (Ajustável)
Capacidade paralela	Não	Sim, até 12 unidade
Eficiência máxima		93%
Proteção contra sobrecarga (carga SMPS)	5,5s a ≥150% de carga	; 11s a 10,5% a 150% de carga
Classificação de surto	Potência r	nominal 2* por 5s
Capaz de dar partida elétrica		Sim
Proteção contra curto-circuito de saída	Sim	
Tensão de partida a frio	46V	
Alarme de bateria fraca Carga <50% @Carga ≥ 50%	45,0V 44,0V	
Carga de recuperação de alarme de bateria fraca < 50% @Carga ≥ 50%	47,0 V 46,0 V	
Desligamento de entrada CC baixa Carga <50% @Carga ≥ 50%	43,0 V 42,0 V	
Alarme e falha de entrada CC alta		52 V ± 0,4 V
Alta recuperação de entrada DC	60	V ± 0,4 V
Limitação de energia Quando a tensão da bateria for inferior a 48 //CC, a potência de saida será reduzida. Se a carga conectada for superior a essa sotência reduzida, a tensão CA de saida diminuirá até que a potência de saida seja reduzida a essa potência reduzida. A tensão CA de saída mínima é de 90 V.	Carga de saida (%) 100% 80%	Tensão da bateria 62 V
Especificações Gerais		
Temperatura operacional	-1	0°C-550°
Faixa de temperatura de armazenamento	-15°C-60°	
Peso líquido (kg)	11,9kg	13.1KG
Peso Bruto (KG)	14,2kg	15KG
Tamanho do produto (P*L*A)	440x328x130 mm	550x431,5x213 mm
Dimensões da embalagem (P*L*A)	542x400x224MM	562 x 443,5 x 231 mm

INSTALAÇÃO

Orientação de segurança

Os avisos informam os usuários sobre condições que podem causar ferimentos graves ou morte, ou danos ao dispositivo. Eles também informam como evitar esses perigos. Os avisos utilizados neste manual de operação são mostrados abaixo:



Desembalagem e Inspeção

Antes da instalação, inspecione a unidade. Certifique-se de que nada dentro da embalagem esteja danificado. Você deve ter recebido os seguintes itens dentro da embalagem:









Cabo de compartilhamento atual x 1












Preparação

Antes de conectar toda a fiação, retire a tampa inferior removendo os quatro parafusos, conforme mostrado abaixo.




Montagem da unidade

Considere os seguintes pontos antes de selecionar onde instalar:

- Não monte o inversor em materiais de construção inflamáveis.
- Monte em uma superficie sólida
- Instale este inversor na altura dos olhos para permitir que o visor LCD possa ser lido o tempo todo.
- A temperatura ambiente deve estar entre 0°C e 55°C para garantir uma operação ideal.
- A posição de instalação recomendada é fixada na parede verticalmente.
- Certifique-se de manter outros objetos e superficies conforme mostrado no diagrama
 à direita para garantir dissipação de calor suficiente e ter espaço
 suficiente para remover os fios.



ADEQUADO PARA MONTAGEM SOMENTE EM CONCRETO OU OUTRA SUPERFÍCIE NÃO COMBUSTÍVEL.



Instale a unidade apertando dois parafusos. Recomenda-se o uso de parafusos M6.





Conexão da bateria

ATENÇÃO: Para garantir a segurança operacional e a conformidade com as normas, é necessário instalar um protetor de sobrecorrente CC ou um dispositivo de desconexão separado entre a bateria e o inversor. Em algumas aplicações, pode não ser necessário um dispositivo de desconexão; no entanto, ainda é necessário instalar uma proteção contra sobrecorrente. Consulte a amperagem típica na tabela abaixo para obter o tamanho do fusível ou disjuntor necessário.

AVISO! Toda a fiação deve ser realizada por pessoal qualificado.

AVISO! É multo importante para a segurança do sistema e a operação eficiente usar o cabo apropriado para a conexão da bateria. Para reduzir o risco de ferimentos, use o cabo e o tamanho de terminal recomendados, conforme abaixo.

Tamanho recomendado do cabo e terminal da bateria:

Modelo	Tamanho do fio	Cabo (mm²)	Valor de torque (máx.)
3KVA	1*4AWG	25	2Nm
5KVA	1*2AWG	35	2Nm


Siga as etapas abaixo para implementar a conexão da bateria:


- 1. Monte o terminal do anel da bateria com base no tamanho do terminal e do cabo da bateria recomendados.
- 2. Conecte todos os conjuntos de baterias conforme as necessidades da unidade. Recomenda-se conectar uma bateria com capacidade mínima de

200 Ah. 3. Insira o terminal anelar do cabo da bateria de forma plana no conector da bateria do inversor e certifique-se de que os parafusos

estejam apertados com um torque de 2 Nm. Certifique-se de que a polaridade da bateria e do inversoricarregador esteja conectada corretamente

e que os terminais anelares estejam firmemente aparafusados aos terminais da bateria.





de baturia mas soguintes posições:

 \triangle

AVISO: Risco de choque

A instalação deve ser realizada com cuidado devido à alta tensão da bateria em série.



CUIDADO!! Não coloque nada entre a parte plana do terminal do inversor e o terminal circular. Caso contrário, pode ocorrer superaquecimento.

CUIDADO!! Não aplique substância antioxidante nos terminais antes de conectá-los firmemente.

CUIDADO!! Antes de fazer a conexão CC final ou fechar o disjuntor/seccionador CC, certifique-se de que o positivo (+) esteja conectado ao positivo (+) e o negativo (-) esteja conectado ao negativo (-).

Conexão de entrada/saida CA



CUIDADO!! Antes de conectar à fonte de alimentação CA, instale um disjuntor CA separado entre o inversor e a fonte de alimentação CA. Isso garantirá que o inversor possa ser desconectado com segurança durante a manutenção e totalmente protegido contra sobrecorrente na entrada CA. A especificação recomendada do disjuntor CA é de 40 A para 3 KVA e 63 A para 5 KVA.



CUIDADO!! Há dois blocos de terminais com marcações "IN" e "OUT". NÃO conecte os conectores de entrada e saída incorretamente.

AVISO! Toda a fiação deve ser realizada por pessoal qualificado.

AVISO! É muito importante para a segurança e a operação eficiente do sistema utilizar um cabo apropriado para a conexão de entrada CA. Para reduzir o risco de ferimentos, utilize o tamanho de cabo recomendado, conforme abaixo.

Requisitos de cabo sugeridos para fios CA

Modelo	Medidor	Cabo (mm²)	Valor de torque
3KVA	10AWG	6	1,2Nm
5KVA	8 AWG	10	1,4-1,6 Nm

Tipo de interruptor de ar ou disjuntor recomendado para entrada CA:


Modelos	Corrente máxima de entrada de bypass	Tipo de interruptor de ar ou disjuntor recomendado
3KVA	40A	2P-40A
5KVA	63A	2P-63A

Siga as etapas abaixo para implementar a conexão de entrada/saída CA:

- 1. Antes de fazer a conexão de entrada/saída CA, certifique-se de abrir primeiro o protetor ou seccionador CC.
- 2. Remova a luva isolante em 10 mm para seis condutores. Encurte a fase L e o condutor neutro N em 3 mm.

3. Insira os fios de entrada CA de acordo com as polaridades indicadas no bloco de terminais e aperte os parafusos dos terminais. Certifique-se





A

AVISO:

Certifique-se de que a fonte de alimentação CA esteja desconectada antes de tentar conectá-la à unidade.


 Em seguida, insira os fios de saída CA de acordo com as polaridades indicadas no bloco de terminais e aperte os parafusos dos terminais. Certifique-se de conectar o condutor



₹ Terra (amarelo-esverdeado)

L→LINE (marrom ou preto)

N-Neutro (azul)



5. Certifique-se de que os fios estejam conectados firmemente.

CUIDADO: importante

Certifique-se de conectar os fios CA com a polaridade correta. Se os fios L e N forem conectados invertidos, poderá ocorrer curto-circuito na rede elétrica quando esses inversores forem operados em paralelo.

CUIDADO: Aparelhos como ar condicionado precisam de pelo menos 2 a 3 minutos para reiniciar porque É necessário ter tempo suficiente para equilibrar o gás refrigerante dentro dos circuitos. Se ocorrer uma queda de energia e ela se recuperar em pouco tempo, isso causará danos aos seus aparelhos conectados. Para evitar esse tipo de dano, verifique com o fabricante do ar-condicionado se ele possui a função de retardo de tempo antes da instalação. Caso contrário, este inversor/carregador disparará uma falha de sobrecarga e cortará a saída para proteger o seu aparelho, mas às vezes ainda causa danos internos ao ar-condicionado.

Conexão fotovoltaica

1

CUIDADO: Antes de conectar aos módulos fotovoltaicos, instale separadamente um disjuntor CC entre o inversor e os módulos fotovoltaicos.

AVISO! Toda a fiação deve ser realizada por pessoal qualificado.

AVISO! É muito importante para a segurança e a operação eficiente do sistema utilizar o cabo apropriado para a conexão do módulo fotovoltaico. Para reduzir o risco de ferimentos, utilize o tamanho de cabo recomendado, conforme abaixo.

Modelo	Tamanho do cabo	Cabo (mm²)	Torque
3KVA	12 AWG	4	1,4-1,6 Nm
5KVA	1DAWG	6	1,2Nm

Seleção do módulo fotovoltaico:

Ao selecionar módulos fotovoltaicos adequados, certifique-se de considerar os parâmetros abaixo:

- 1. A tensão de circuito aberto (Voc) dos módulos fotovoltaicos não excede a tensão máxima de circuito aberto do inversor do painel fotovoltaico.
- 2. A tensão máxima de alimentação (Vmp) deve estar dentro da faixa de tensão MPPT do painel fotovoltaico.

Modo de carregamento solar		
MODELO INVERSOR	3KVA	5KVA
Tensão máxima de circuito aberto do painel fotovoltaico	500 V	
Faixa de tensão MPPT do conjunto fotovoltaico	120 Vcc - 450 Vcc	


Siga as etapas abaixo para implementar a conexão do módulo fotovoltaico:

- 1.Remova a luva de isolamento de 10 mm para condutores positivos e negativos.
- 2. Verifique a polaridade correta do cabo de conexão dos módulos fotovoltaicos e da entrada fotovoltaica



Conectores. Em seguida, conecte o polo positivo (+) do cabo de conexão ao polo positivo (+) do conector de entrada fotovoltaica. Conecte o polo negativo (-) do cabo de conexão ao polo negativo (-) do conector de entrada fotovoltaica.






3. Certifique-se de que os fios estejam conectados firmemente.

Montagem Final

Depois de conectar toda a fiação, recoloque a tampa inferior apertando os dois parafusos, conforme mostrado abaixo.




Sinal de contato seco

Há um contato seco (3A/250VAC) disponível no inversor.

Unidade	Doenca		Porta de contato seco:	
		NCeC	NÃO e C	
Desligar	A unidade està dedigada e nenhuma salda está energizada.	Fechar	Abrir	
Ligar	Tensão da bateria « Valor definido no Programa 12	Abrir	Fechar	
	Tensão da bateria > Valor definido no Programa 13 ou carga da bateria atinge estágio flutuante	Fechar	Abrir	

Sistema de fiação para inversor



Inversor solar

OPERAÇÃO LIGAR/DESLIGAR



Depois que a unidade estiver instalada corretamente e as pilhas estiverem bem conectadas, basta pressionar o botão liga/desliga (localizado na parte inferior do gabinete) para ligar a unidade.

Painel de operação e exibição


O painel de operação e exibição, mostrado na tabela abaixo, fica no painel frontal do inversor. Ele inclui quatro indicadores, quatro teclas de função e um visor LCD, que indica o status operacional e as informações de potência de entrada/saída.



Tecla de função	Ícone	Descrição	
ESC	Para a página anterior		
ACBAN	A	Para ir para a seleção anterior	
ABAIXO	V	Para ir parā a próxima seleção	
DIGITAR	4	Para confirmar a seleção ou ir para a próxima página	

LED	Ícone	Descrição			
Bateria	1	Ao carregar a bateria, a luz LED pisca. Se a bateria estiver carregada, a luz LED ficará acesa. Se a bateria não estiver carregada, a luz LED se apagará.			
Utilitário	Se o inversor estiver em modo utilitário, o LED ficará sempre aceso. Se o inversor não estiver em modo utilitário, o LED se apagará.				
Inversor	O inversor está funcionando no modo off-grid, a luz LED estará sempre acesa. Se o inversor não estiver funcionando no modo off-grid, a luz do LED se apagará.				
Falta	1	Se o inversor estiver em falha, a luz LED ficará sempre acesa. Se o inversor estiver em alerta, a luz LED piscará. Se o inversor estiver funcionando normalmente, a luz LED se apagará.			
Informações da can	npainha				
Bip de campainha	Mantanha pression Em caso de falha	uer botão e a campainha soará por 0,1 s. uado o botão "ENTER" e a campainha soară por 3 s. a, a campainha continuará tocando. ta, o alarme emitirá um sinal sonoro descontínuo (Confira mais informações no capitulo "Tabela de Alerta").			


Ícones de exibição LCD



Ícone	Descrição da função
Informações da fonte de entrada	
ENTRADA BAT PV KW VA 5/42	Indica tensão de entrada, frequência de entrada, tensão fotovoltaica, potência fotovoltaica, tensão da bateria e corrente de carregador.
Programa de configuração e	informações de falha
88	Indica os programas de configuração.
B B UM	Indica os códigos de advertência e falha. Aviso: Piscando com código de aviso. Falta:

Informações de saída Indique a tensão de saída, a frequência de saída, a porcentagem de carga, a carga em VA, a carga em Watts e a corrente de descarga. Informações sobre a bateria Indica o nivel da bateria em 0-24%, 25-49%, 50-74% e 75-100%. Indica o tipo de bateria de litio. Indica que a comunicação foi estabelecida entre o inversor e a bateria. Informações de operação do modo Indica o utilitário. Indica que a carga é fornecida diretamente pela concessionária Indica que o circuito do carregador utilitário está funcionando. Indica que o inversor/carregador está funcionando. Indica os painéis fotovoltaicos. Indica que o PV MPPT está funcionando. Operação Mudo Indica que o alarme da unidade está desativado,

Fluxograma de operação do LCD



Na página de informações básicas, pressione a segure a tecla "ENTER" por 3 segundos para acessar a página de parámetros. Pressione a tecla

"PARA CIMA" ou "PARA BAIXO" para alternar entre as opções e pressione a tecla "ENTER" para acessar a página selecionada. Pressione a tecla "ESC" para retornar á página anterior.

Página de informações básicas


As informações básicas serão alternadas pressionando a tecla "PARA CIMA" ou "PARA BAIXO". As informações selecionáveis são alternadas na seguinte ordem:







Potência fotovoltaica/tensão de saida
A potência fotovoltaica é da 3.00 kW e a tensão de saida é de 110 V


Tensão da bateria / Tensão de saída A tensão da bateria é 50,0 V, a tensão de saída é 110 V








Tensão da bateria / Frequência de saída A tensão da bateria é 50,0 V, a frequência de saída é 50,0 Hz




Tensão da bateria / Porcentagem do carga A tensão da bateria é 50,0 V, a porcentagem de carga é 40%





Tensão da bateria/carga VA

A voltagem da bateria é 50,0 V, a potência de saída é 2,00 kVA



Tensão da bateria / Potência de carga A tensão da bateria é 50,0 V, a potência de saída é 2,00 kW





Página de configuração

Pressione o botão "PARA CIMA" ou "PARA BAIXO" para selecionar os programas de configuração. Em seguida, pressione o botão "ENTER" para confirmar a seleção ou o botão ESC para sair.

Itens de configuração

		Opção selec	cionável		
00	Sair da configuração	FAZER	85	[
		0PU de 110 V	[0] [110 ×	
01	Configuração de tensão de saída_	120 V	ÓŢ	150×	Configuração de tensão de saída
		127V	[0] [157	
Configuração de frequência de saida	_{FPO ф} 50Hz	[]	50	Configuração de frequência de saida	
	· ·	FPO de 60Hz	<u>[30]</u>	50 ₋	Connigoração de nequencia de salda

0.7	Configuração da faixa	Modo de a	aparelho AC	03 APL	APL deve ser selecionado quando o
03	do utilitàrio	Modo L	JPS AC 0	3 UPS	utilitário não estiver bem.
		Utilitário >> P		U56	A concessionalial fornace analysis primetro pure as catgas. A enogra hit workface or abstralla hyterator enograpiew en carges coments quando a tomospace Albie sinde estima disponível.
04	Prioridade da fonte de saída		rio >> Bateria	506	A energia fotovoltaica fornece energia primeiro às cargas. Se a energia fotovoltaica não for suficiente, concessionária fornecerá energia às cargas simultaneamenta. A bateria furiacora energia as cargas somento quando a concessionaria não estiver disponive).
		PV >> Bateri	a >> Utilitário (OP5 04 560	A energia fatovotavca fareace energia primeiro as carcasa. Se e energia fatovotavica halo far sufficiente, a oxecna famecerà energia para as cargas simultanoamente. A concessionària for nace energia para as cargas soment
		abaixo. No enta			prioridade do carregador pode ser definida conforme indo no modo bateria, somente o sistema fotovoltaico
	Priondade do	VP primelro	[0]5]	050	Outpurs hide place comparts both in genius. A conductation of inverse infinites compared industrial control quantities and infinite place on the control of
05	carregador	CHS 05 SAU o	de oltaica e utilidad	de pública	O sistema fotovolsaico e o utilitario carregarão a bateria juntos.
		E H S	05	050	Somento a energia fotovoltarca poda carregar a bateria.
06	Corrente mázima de careja (corrente de carga da	CHS	<u> </u>		Somerte a energia fotoveltatea pode carregar a bateria. A faixa de ajuste é de 10A a 60A. O incremento de cada clique é de 1A (3KVA).
06	máxima de carga (corrente	CHS	0 <u>5</u>	050 60°	A faixa de ajuste é de 10A a 60A. O
06	másima de carga (corrente de carga da rede elétrica + corrente de carga	CHS	[0]E]		A faixa de ajuste é de 10A a 60A. O incremento de cada clique é de 1A (3KVA). A faixa de ajuste é de 10A a 100A. O

		·	1
	Configuração do tipo	O tipo de bateria é AGM 6At 08 AGn O tipo de bateria é Flooded 6AE 08 FLd	Se "Autodefinido" ou "Lib" for selecionado, a tensão de carga da bateria e a baixa tensão de corte CC podem ser configuradas nos programas 9, 10 e 11. Se "Lib" for selecionado, o inversor poderá carregar a bateria de lítio quando esta precisar ser ativada. Certifique-se de que a bateria de lítio esteja conectada antes de ligar o inversor. Se o inversor não conectar a bateria ou a bateria de lítio, não selecione o tipo de bateria
08	de bateria	O tipo de bateria é autodefinido 6AE O8 USE	
		O tipo de bateria é Lib 6AE	"Lib".
09	Configuração de tensão da carga em massa (tensão C.V)	Modelo 48V 09 56.4 v	Se "Autodefinido" ou "LIb" for selecionado no programa 8, este programa será habilitado. A faixa de ajuste é de 48,0 V a 60,0 V. O incremento de cada clique é de 0,1 V.
10	Tensão de carga flutuante	Modelo 48V FLU 10 54.0	Se "Autodefinido" ou "LIb" for selecionado no programa 8, este programa será habilitado. A faixa de ajuste é de 48,0 V a 60,0 V. O incremento de cada clique é de 0,1 V.
11	Baixa tensão de corte CC	Modelo 48V II	Se "Autodefinido" ou "Lib" for selecionado no programa 8, este programa será habilitado. A faixa de ajuste é de 42,0 V a 54,0 V. O incremento de cada clique é de 0,1 V.
12	Configurando O ponto de tensão da bateria de volta para a rode elétrica ao selecionar "resultais SBU" no programa 4	Modelo 48V	A faixa de ajuste é de 44,0 V a 54,0 V. O incremento de cada clique é de 0,1 V.

13	Definir o _ ponto de tensão da bateria de volta ao modo de	Modeło 48V 66		54,0 °	A faixa de ajuste é de 48,0 V a 60,0 V. O incremento de cada clique é de 0,1 V.
	bateria ao selecionar "Prioridade SBU" по programa 4	Totalmente carrego	EJ3	COMPLETO	A bateria deve ser carregada até o estágio de carga de flutuação,
14	Função de desvio de	L b P		d1 5	Se estiver habilitado, o inversor mudará para o modo utilitário se ocorrer sobrecarga no modo
	sobrecarga	LUP		ena	de bateria.
15	Função de	OLF		d1 S	Se estiver habilitado, o inversor reiniciará
	de sobrecarga	OLF	É	ena	automaticamente quando ocorrer sobrecarga.
16	Função de reinicio de	Desativar Ott	[]5]	d1 5	Se estiver habilitado, o inversor reiniciará
	temperatura excessiva	DEF		ENA	automaticamente quando ocorrer superaquecimento.
17	Luz de fundo do	bL Desativar		d1 5	Se selecionado, a luz de fundo do LCD será desligada após nenhum botão ser pressionado por 60s.
.,	LCD	OLI7	ΓAR	ena	ligado Se selecionado, a luz de fundo do LCD será Sempre
18	Retorno automático para a primeira página	Desativar		d1 5	Se selecionado, a tela de exibição permanecerá na última tela que o usuário alternar.
19	da tela de exibição	Habilitar 6FP		ENA	Se selecionado, ele retornará automaticamente para a primeira página da tela de exibição (tensão de entrada/tensão de saída) opós neotra batão ser pressionado por 60s.

10	19 Alarme de	GEP	٦	d1 5	Se selecionado, o alarme não poderá emitir bipes.
19	campanha	Habilitar БЕР		ena	Se selecionado, o alarme poderá emitir um sinal sonoro.
20	Alimentando energia	FPG	<u> </u>	d! 5	Se selecionado, o inversor não poderá . fornecer mais energia solar para a rede.
20	para a rede	FPG	<u> </u>	6 N A	Se selecionado, o inversor poderá fornecer excesso de energia solar para a rede.
		Desativar E5d	E.L	d1 5	Se selecionado, o inversor apagará todos os dados históricos de enargia fotovoltaica e de carga e parará de registrar dades históricos de energa fotovoltaica e de Carga.
Dados de energia armazeñados para PV e carga	Pulling Manager Hallands	E _® L	ena	Se selecionado, o inversor registrará dados históricos de energia fotovoltaica e de carga. NOTA: Antes de selecionar, verifique se a data e a hora estão corretas. Caso estejam incorretas, defina a data e a hora no programa 22 a 27.	
22	de tempo - Ano	SIM Ano	[2][5]	22	A configuração da raiva é de 22 a 99.
23	do mês configuração-hora	meses 600	[2]	1	A configuração da τaiva é de 1 a 12
24	de hora - Dia	Dia DIA	5.4	-	A configuração da raiva é de 1 a 31
25	Cortigunolis de hora - Hora	Hora HOU	25	9	A configuração da raiva é de 0 a 23
26	Configuração de hora-minuto ja	minuto n10	[2]6]	58	A configuração da raiva e de O a 59
27	Conflguração de tempo-segundo	Segunda		30	A configuração da raíva é de 0 a 59

Página de dados armazenados de energia

Os dados de energia armazenados serão alternados pressionando a tecla "PARA CIMA" ou "PARA BAIXO". As informações selecionáveis são alternadas na seguinte ordem:

nergia gerada por energia fotovol ije 99 kWh	Itaica	Energia gerada por energia fotov kWh	roltaica neste mês 99
DIA	99 kW	VP 000	99 kW
ergia gerada por energia fotovol o 99 kWh	taica este	Energia gerada por energia foto kWh	ovoltaica totalizando 340
PV SIM	99 kW	E0E	340 kW
nga energética consumida hoje	79 kWh	Carga energética consumio	la neste mês 79 kWh
DIA PV	CARDA 19 NW	n0N	CARGÍA 19
arga energética consumida neste	e ano 80 kWh	Carga energética consumida no	total 272 kWh
SIM	CARGA 10 KW	E0E	CARGA 272 ^W

Página de informações do BMS

As informações do BMS serão alternadas pressionando a tecla "PARA CIMA" ou "PARA BAIXO". As informações selecionáveis são alternadas na seguinta ordem:

SOC médio/número de baterias/status do BMS Energia fotovoltaica gerada neste mês O SOC médio é de 97%, o número de baterias conectadas é 4 e o status do BMS é 51 (consulte os detalhes na tabela de códigos de advertência). Se o status do BMS ocorrer, ele será automaticamente atualizado com o número da bateria. BAT 97% morcego (4 Versão BMS / SOC A versão Tensão/corrente BMS A tensão BMS é 54,0 V, a corrente é 1 A na bateria do BMS é 100, SOC é 99% na bateria do endereço 1 endereço 1 **BAT 99%** Temperatura máxima/minima do BMS A temperatura máxima Código/sinalizador de falha do BMS do BMS é 25°C, a temperatura mínima é -10°C O código de falha do BMS é D, o sinalizador é 000 no pacote de na bateria do endereço 1 bateria do endereço 1 BASTÃO 25 morcego fo

Página de informações avaliadas


As informações classificadas serão alternadas pressionando a tecla "PARA CIMA" ou "PARA BAIXO". As informações selecionáveis são alternadas na sequinte ordem:

Avaliado em VA/WATT VA nomínal é 5KVA, WATT é 5KW ENTRADA 5,00% POTÊNCIA 5,00 AW Versão do firmware A versão do firmware é 1400 VERSÃO do firmware é 1400

Comunicação de bateria de lítio

É permitido conectar uma bateria de lítio e estabelecer comunicação somente se ela tiver sido configurada. Siga os passos abaixo para configurar a comunicação entre a bateria de lítio e o inversor.

- 1. Conecte os cabos de alimentação entre a bateria de lítio e o inversor. Preste atenção aos terminais positivo e negativo. Certifique-se de que o terminal positivo da bateria esteja conectado ao terminal positivo do inversor e o terminal negativo da bateria esteja conectado ao terminal negativo do inversor.
- 2. O cabo de comunicação acompanha a bateria de lítio. Ambos os lados possuem portas RJ45. Uma porta é conectada à porta BMS do inversor e a outra à porta COMM da bateria de lítio.



3. Configure o tipo de bateria como "Lib" na configuração LCD nº 08.

O tipo de bateria é Lib

6At [08] LIB

E então o LCD mostrará o icone "Li".



4. Ligue a bateria de lítio e o inversor. Aguarde um momento. Se a comunicação for estabelecida entre eles, o LCD exibirá o icone "C", conforme abaixo.



5. Role as páginas de informações em tempo real do LCD pressionando o botão "PARA CIMA" ou "PARA BAIXO", como na página abaixo, você pode ver os parâmetros das unidades SOC e de bateria no sistema de comunicação.



Esta página significa que o SOC é 88% e as unidades do conjunto de baterias são 6.

Guia de instalação paralela (válido apenas para o modelo de 5 KVA)

1. Introdução

Este inversor pode ser usado em paralelo com dois modos de operação diferentes.

- 1. Operação paralela monofásica com até 12 unidades. A potência máxima de saída suportada é de 60 kW/60 kVA.
- 2. No máximo doze unidades trabalham juntas para suportar equipamentos trifásicos. Dez unidades suportam no máximo uma fase.

A potência máxima de saída suportada é de 60 kW/60 kVA e uma fase pode ter até 50 kW/50 kVA.

NOTA 1: Se esta unidade vier com cabo de corrente compartilhada e cabo paralelo, este inversor terá suporte padrão para operação paralela. Você pode pular a seção 2.


- NOTA 2: Em modos de operação paralelos, a bateria deve ser conectada aos inversores.
- NOTA 3: Antes de ligar os inversores, conecte todos os fios negativos (-) da bateria juntos.

2. Montagem da unidade




OBSERVAÇÃO: Para uma circulação de ar adequada para dissipar o calor, deixe um espaço de aproximadamente 20 cm na lateral e aprox. 50 cm acima e abaixo da unidade. Certifique-se de instalar todas as unidades no mesmo nivel.

Diagrama de conexão paralela monofásica para três inversores em paralelo




OBSERVAÇÃO: Antes de ligar os inversores, conecte todos os fios N da saída CA juntos.

Diagrama de conexão paralela trifásica para três inversores em paralelo



3. Configuração e exibição do LCD

Programa de configuração




4. Comissionamento

Paralelo em fase única

Etapa 1: Verifique os seguintes requisitos antes do comissionamento:


- Conexão correta do fio.
- Cartifique-se de que todos os disjuntores nos fios de linha do lado da carga estejam abertos e que todos os fios neutros de cada unidade estejam conectados.
 Passo 2: Ligue cada unidade e defina "PAL" no programa de configuração do LCD 28 do cada unidade. Em seguida, desligue todas as unidades.
 OBSERVAÇÃO: Para maior segurança, é melhor desligar o interruptor ao configurar o programa do LCD.

Etapa 3: ligue cada unidade.



OBSERVAÇÃO: As unidades mestre e escrava são definidas aleatoriamente.

Passo 4: Líque todos os disjuntores CA dos fios de linha na entrada CA. É recomendável que todos os inversores estejam conectados à rede elátrica ao mesmo tempo. No entanto, esses inversores reiniciarão automaticamente. Se detectarem uma conexão CA, funcionarão normalmente.



Etapa 5: Se não houver mais alarme de falha, o sistema paralelo estará completamente instalado.

Etapa 6: Ligue todos os disjuntores dos fios de linha no lado da carga. Este sistema começará a fornecer energia para a carga.

Suporta equipamentos trifásicos

Etapa 1: Verifique os seguintes requisitos antes do comissionamento:

- . Conexão correta do fio
- Certifique-se de que todos os disjuntores nos fios de linha do lado da carga estejam abertos e que todos os fios neutros de cada unidade estejam conectados. Passo 2: Ligue todas as unidades e configure o programa LCD 28 como P1, P2 e P3 sequencialmente. Em seguida, desligue todas as unidades.

OBSERVAÇÃO: Para maior segurança, é melhor desligar o interruptor ao configurar o programa do LCD.

Etapa 3: ligue todas as unidades sequencialmente.



Passo 4: Ligue todos os disjuntores CA dos fios de linha na entrada CA. Se a conexão CA for detectada e as três fases corresponderem à configuração da unidade, elas funcionarão normalmente. Caso contrário, o ícone CA piscará e elas não funcionarão no modo de linha.



Etapa 5: Se não houver mais alarme de faiha, o sistema de suporte ao equipamento trifásico estará completamente instalado.

Etapa 6: Ligue todos os disjuntores dos fios de linha no lado da carga. Este sistema começará a fornecer energia para a carga. Observação 1: Para evitar sobrecarga, antes de ligar os disjuntores no lado da carga, é recomendável que todo o sistema esteja em operação.

Nota 2: Há tempo de transferencia para esta operação. Podem ocorrer interrupções de energia em dispositivos críticos, que não suportam o tempo de transferência.

Tabela de códigos de aviso

Quando ocorre um evento de falha, o LED de falha pisca. Ao mesmo tempo, o código de advertência



LCD são exibidos.

Aviso _ Código	Aviso Informação	Alarme sonoro	Solução de problemas
01	Clyonithetic está bisque esto (esqueró e)	Bip três vezes a cada segundo	Verifique se a fisção dos ventiladores está bem conectada. Substitua o ventilador.
02	Sobrecarga	Bip duas vezes por segundo	Reduza as cargas.
03	Bateria fraca	Bip uma vez a cada segundo	A voltagem da bataria está muito baixa, ela deveria estar carregando.
04	O ventilador esté bioquesdo (distita)		Verifique se a fiação do ventilador está bem conectada. Troque o ventilador.
50	Firmware BMS a versão não corresponde.		Atualize o firmware do BMS.
51	O BMS não permite que o inversor carregue a bateria.		O inversor parará de carregar a bateria automaticamente.
52	O BMS não permite que o inversor descarregue a bateria.		O inversor pararà de descarregar a bateria automaticamente.
53	O BMS requer um inversor para carregar a bateria.		O inversor carregará a bateria automaticamente.
54~65	O BMS detectou que algo errado aconteceu.		Se o código persistir por muito tempo, entre em contato com seu instalador.

Tabela de códigos de falha

Quando ocorre um evento de falha, o inversor corta a saída e o LED de falha fica aceso. Ao mesmo tempo, o código de falha, o icone



e ERRO são exibidos na tela LCD.

Código de falha	Informações de faîha	Solução de problemas
01	A tensão do barramento está muito sifa	Surto de corrente alternada ou faiha de componentes internos. Reinicie a unidade. Se o erro persistir, leve-a a um centro de reparos.
02	A tensio do bamerento ratémulo bace	Reinicie a unidade. Se o erro ocorrer novamente, devolva-a ao centro de reparos.
03	Fafta na parada sussa do bersanento	Os componentes internos falharam. Reinicie a unidade. Se o erro ocorrer novamente, devolva-a ao centro de reparos.
04	Falha na partida suave do inversor	Os componentes internos falharam. Reinicie a unidade. Se o erro ocorrer novamente, devolva-a ao centro de reparos.
05	Sobrecorrente ou surto detectado pelo software	Reinicie a unidade. Se o erro ocorrer novamente, devolva-a ao centro de reparos.
06	Sobrecorrente ou surto detectado pelo hardware	Reinicie a unidade. Se o erro ocorrer novamente, devolva-a ao centro de reparos.

07	A tensão de saida está muito baixa	Reduza a carga conectada. Reinicie a unidade. Se o erro ocorrer novamente, devolva-a ao centro de reparos.
08	A tensão de saída está muito alta	Reinicie a unidade. Se o erro ocorrer novamente, devolva-a ao centro de reparos.
09	Saída em curto-circuito	Verifique se a fiação está bem conectada e remova a carga anormal.
10	Tempo limite de sobrecarga	Reduza a carga conectada desligando alguns equipamentos.
11	A tensão da bateria está muito alta	Verifique se as especificações e a quantidade de baterias atendem aos requisitos.
12	Sobrecorrente ocorre em circuito DC/DC	Reinicie a unidade. Se o erro ocorrer novamente, devolva-a ao centro de reparos.
13	A tersão fotovoltaica está muito alta	Reduza o número de módulos fotovoltaicos em série.
14	Curto-circuito ocorre na porta PV	Verifique se a fiação está bem conectada.
15	A energía fotovoltaica está anormal	Reduza o número de módulos fotovoltaícos.
16	Sobrecorrente ocorre na porta PV	Reinicie a unidade. Se o erro ocorrer novamente, devolva-a ao centro de reparos.
17	Q vertiales saté bisqueedo	Verifique se a fiação está bem conectada. Troque o ventilador.
18	Ocorre superaquecimento no circuito fotovoltaico	A temperatura do componente fotovoltaico interno está acima do limite. Verifique se o fluxo de ar da unidade está bloqueado ou se a temperatura ambiente está muito alta.
19	Ocorre superaquecimento no circuito Convert L	A temperatura do componente conversor de bateria Convert L está acima do limite. Verifique se o fluxo de ar da unidade está bloqueado ou se a temperatura ambiente está muito alta.
20	Ocorre superaquecimento no circuito INV	A temperatura do componente INV interno está acima do limite. Verifique se o fluxo de ar da unidade está bloqueado ou se a temperatura ambiente está muito alta.
21	A temperatura interna acima	A temperatura interna está acima do límite. Verifique se o fluxo de ar da unidade está bloqueado ou se a temperatura ambiente está muito alta.
22	Sensor de corrente DCDC falhou	Reinicie a unidade. Se o erro ocorrer novamente, devolva-a ao centro de reparos.
23	Falha no sensor de corrente DCDC nº 2	Reinicie a unidade. Se o erro ocorrer novamente, devolva-a ao centro de reparos.
24	Sensor de corrente do inversor falhou	Reinicie a unidade. Se o erro ocorrer novamente, devolva-a ao centro de reparos.
25	Sensor de corrente OP falhou	Reinicie a unidade. Se o erro ocorrer novamente, devolva-a ao centro de reparos.
26	Falha no compartilhamento do sensor atual	Reinicie a unidade. Se o erro ocorrer novamente, devolva-a ao centro de reparos.

27	Os fios de entrada e saída CA são conectados inversamente	1. Verifique se os fios de entrada e saída CA estão conectados corretamente. 2.5e este erro ocorrer durante a instalação em paralelo, verifique a conexão dos fios. Se estiverem conectados corretamente, conclua primeiro a instalação em paralelo e, em seguida, reinicie os inversores. 3. Se o problema persistir, entre em contato com o instalador.
28	Unidade única è instalada em sistema paralelo	1. Verifique se uma única unidade está instalada no sistema paralelo. 2. Se este erro ocorrer durante a instalação em paralelo, verifique a conexão dos fios. Se estiverem conectados corretamente, conclua a instalação em paralelo primeiro e, em seguida, reinicie os inversores. 3. Se o problema persistir, entre em contato com o instalador.
29	Falha de partida suave CC/CC.	Reinicie a unidade. Se o erro ocorrer novamente, devolva-a ao centro de reparos.
31	Ocorre superaquecimento no circuito de conversão H	A temperatura do componente H do conversor interno está acima do limite. Verifique se o fluxo de ar da unidade está bloqueado ou se a temperatura ambiente está muito alta.
32	Ocorre superaquecimento na LLC	A temperatura do TX DC/DC interno está acima do limite. Verifique se o fluxo de ar da unidade está bloqueado ou se a temperatura ambiente está muito alta.
33	Sobrecorrente acontece no circuito LLC	Reinicie a unidade. Se o erro ocorrer novamente, devolva-o ao centro de reparos.
40	PODE perda de dados	Verifique se os cabos de comunicação estão bem conectados e reinicie o inversor. Se o problema persistir, entre em contato com o instalador.
41	Perda de dados do host	
42	Perda de dados de sincronização	
43	O feedback de corrente no inversor é detectado.	1. Reinicie o inversor. 2. Verifique se os cabos L/N não estão conectados inversamente em todos os inversores. 3. Para sistemas paralelos monofásicos, certifique-se de que os cabos de compartilhamento estejam conectados em todos os inversores. Para sistemas trifásicos, certifique-se de que os cabos de compartilhamento estejam conectados nos inversores na mesma fase e desconectados nos inversores em fases diferentes. 4. Se o problema persistir, entre em contato com o seu instalador.
44	A versão do firmware de cada înversor não é a mesma.	1. Atualize todo o firmware do inversor para a mesma versão. 2. Verifique a versão de cada inversor através das configurações do LCD e certifique-se de quas versões da CPU sejam as mesmas. Caso contrário, entre em contato com o instalador para que ele forneça o firmware para atualização. 3. Após a atualização, se o problema persistir, entre em contato com o instalador.
45	A corrente de saída de cada inversor é diferente.	Nerifique se os cabos compartilhados estão bem conectados e reinicle o inversor. 2. Se o problema persistir, entre em contato com o instalador.
46	A configuração do modo de saida CA é diferente.	1. Desligue o inversor e verifique o programa de configuração do LCD 28. 2. Para sistema paralelo em fase única, certifique-se de que não haja 3P1, 3P2 ou 3P3 está definido no programa 28. Para suportar o sistema trifásico, certifique-se de que nenhum "PAL" esteja definido no programa 28. 3. Se o problema persistir, entre em contato com o instalador.